

ES LASIAN WI-FI CONTROL INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

FR LASIAN WI-FI CONTROL INSTRUCTION D'INSTALLATION ET D'UTILISATION





INSTRUCCIONES DE USO INSTALACIÓN Y USO

ÍNDICE

1. LASIAN WI-FI CONTROL	2
1.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA	2
1.2 CONEXIÓN LOCAL Y CONEXIÓN REMOTA	3
1.3. INSTALACIÓN	4
1.4. CREACIÓN DE NUEVO USUARIO	5
1.5. AÑADIR NUEVO DISPOSITIVO	6
1.6. ENCUENTRA DISPOSITIVO	9
1.7. PÁGINA PRINCIPAL	10
1.7.1. MY LASIAN 1.7.2. AJUSTES APP LASIAN WI-FI CONTROL 1.7.3. AJUSTES DISPOSITIVO 1.7.4 PANTALLA INICIO	11 12 13 14



1. LASIAN WI-FI CONTROL

El panel de control situado en la parte trasera de la estufa incluye un módulo Wi-Fi mediante el cual es posible la conexión a la App "Lasian Wi-Fi Control".

El módulo Wi-Fi conecta vía Wi-Fi la estufa a internet, permitiendo al usuario la gestión remota de la estufa. La gestión se realiza a través de la App "Lasian Wi-Fi Control", gratuita y disponible en Google Play para Android y App Store para IOS.

Mediante esta aplicación es posible encender, apagar y desbloquear la estufa, realizar programaciones horarias, modificar consigna de temperatura, consultar un histórico de horas de funcionamiento, recepción de alarmas vía email o por notificaciones push-up.

1.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La estructura está compuesta por tres sistemas:

- PANEL DE CONTROL (Wikey): Dispositivo hardware que interactúa con la placa de control de la estufa/caldera a través del router Wi-Fi local.
- SERVER CLOUD: Servidor Web que permite el almacenamiento de datos.
- LASIAN Wi-Fi CONTROL: App móvil que permite al usuario gestionar el sistema de calefacción.





ES

1.2 CONEXIÓN LOCAL Y CONEXIÓN REMOTA

La conexión al dispositivo puede realizarse de forma local y de forma remota:

Conexión Local

La conexión entre el panel de control y la aplicación de realiza mediante la red WiFi doméstica únicamente si los dos aparatos están conectados a la misma red WiFi.



Conexión Remota

El Smartphone se conecta al panel de control (Wikey) a través de la red de datos móviles del operador telefónico, o a través de una red WiFi externa. Dependiendo del tráfico de datos en la red y en el servidor, puede existir un retraso en la recepción de órdenes por parte de la estufa/caldera.





1.3. INSTALACIÓN

- Asegúrese de que la estufa está conectada a la red eléctrica.
- Comunicación WiFi: Si el led Wifi está iluminado, la comunicación con la App es correcta y el dispositivo se está comunicando correctamente.

LASIAN garantiza el correcto funcionamiento del equipo sólo con los cables suministrados junto a él.



LASIAN

1.4. CREACIÓN DE NUEVO USUARIO

 Descargue e instale la aplicación LASIAN Wi-Fi CONTROL en su Smartphone desde Google Play (Android) o Apple Store (IOS). También es posible descargarla escaneando el siguiente código QR:

Sistema operativo Android



Sistema operativo IOS



- En primer lugar, se recomienda desconectar los datos móviles de su teléfono y conectarse a la red WiFi disponible.
- Seleccione el lenguaje una vez iniciada la aplicación.

Add New Device	 Elige tu dispositivo
Ö _{o°}	Cuenta Personal
Select your language	Nombre
English Italiano Español Português	Dirección de Correo electrónico Contraseña
Deutsch Nederlande Save	Crear Login Has olvidado la contraseña?
Forgot Password?	Acepto la Polititica de privacidad del LASIAN Wi-Fi CONTROL

Introduzca un email y contraseña válidos y presione "CREAR" o "INICIAR SESIÓN" si la cuenta ya existe.

6



1.5. AÑADIR NUEVO DISPOSITIVO

- Para añadir un <u>nuevo dispositivo</u>, pulse "AÑADIR WIKEY" y siga las instrucciones del tutorial.
- Para añadir un <u>dispositivo ya configurado</u>, pulse "ENCONTRAR DISPOSITIVO", y continúe en apartado 13.6.- Encuentra dispositivo.

ł		Elige tu dispositivo	
	E	lige tu dispositivo	
	Q	ENCONTRAR DISPOSITIVO	
	10 : : 6.0	AÑADIR WIKEY	
		AÑADIR PINKEY	
	#•	AÑADIR LASIAN Wi-Fi CONTROL	

- Presione la tecla (c) del dispositivo durante 3 segundos hasta que los 3 led comiencen a parpadear, después presione la tecla (b) y el led Wi-Fi (a) comenzará a parpadear.
- El dispositivo comenzará a generar una Wi-Fi virtual llamada "Wi-Fi_4HEAT".
- Conecte su Smartphone a la red Wi-Fi virtual "Wi-Fi_4HEAT" (Ajustes del Smartphone → Ajustes Wi-Fi).



Elige tu dispositivo	LASIAN WI-FI CONTROL ID: 17021259 Generar el código pin de 6 dígitos
Cuando el led comience a parpadear, conecta el smartphone a	Introducir PIN
la red." WI-FI 4HEAT "	y el nombre de la unidad
	EJ. Salón
	Configuración Avanzada 💙
Continuar	Continuar
Volver	

Para identificar el equipo en posteriores conexiones, introduzca un PIN de seis dígitos (p.ej. 123456) y el nombre que desee para el equipo.



El nombre del equipo se puede cambiar posteriormente, pero para cambiar el PIN hay que repetir el proceso de configuración del dispositivo.

- Espere unos segundos hasta que los LEDS estén fijos.
- Conéctese a la red Wi-Fi de la vivienda para finalizar la configuración, y pulse SIGUIENTE, y OK.







Si la instalación no finaliza correctamente, pulse la tecla de configuración (c) durante 3 segundos (sólo si los 3 LEDs verdes no están parpadeando), y después pulse la tecla (b) durante 10 segundos y reinicie el proceso.

Cierre y reinicie la aplicación en su Smartphone.



1.6. ENCUENTRA DISPOSITIVO

Dentro de la sección ENCUENTRA DISPOSITIVO es posible:

- Conectarse a un dispositivo **WIKEY** introduciendo el código PIN del dispositivo, <u>siempre que</u> <u>Smartphone y dispositivo estén conectados en la misma Wi-Fi.</u>
- Conectarse **remotamente** a un dispositivo **WIKEY**. Para ello pulse "Entra en LASIAN.connect", e introduzca el ID y código PIN del dispositivo configurado.

Añadir nuevo dispositivo	Añadir nuevo dispositivo	MyLASIAN
Selecciona un dispositivo para añadirlo a tu gestión o entra en LASIAN.connect	Selecciona un dispositivo para añadirlo a tu gestión o entra en LASIAN.connect	Qube 12 Id :17020507 Pin :123456
Actualiza	Añadir Dispositivo	Qube 8 Id :17021295 Pin :123456
Entra en LASIAN.connect Volver	ID dispositivo Entra en LASIAN connect Introducir PIN Vorve	Sigma 18 Id :17021259 Pin :123456
	Cancel OK	



1.7. PÁGINA PRINCIPAL

Aparece un listado de dispositivos configurados, con su nombre, temperatura y estado de funcionamiento actual.



Deslizando el icono del LED hacia la izquierda, aparece el icono de configuración del equipo. Presionando en él, se accede a la configuración del equipo.



Este menú permite configurar otro dispositivo. Ver apartado 13.5 "Añadir nuevo dispositivo".



En este menú se muestra un listado de todos los dispositivos configurados, con sus credenciales (ID y PIN).



Menú de ajustes con diferentes submenús para la configuración de la App.



El icono ^O indica la necesidad de actualizar el dispositivo. La primera actualización debe realizarse en la misma red Wi-Fi del dispositivo. El resto pueden actualizarse remotamente.



1.7.1. My LASIAN

En esta pantalla se muestra un listado de todos los dispositivos configurados, con sus credenciales (ID y PIN).

•	myLASIAN	← myLASIAN
Qube 12 Id :21018907 Pin :041266	<	



<

Deslizando el icono hacia la izquierda, aparecerá el icono , mediante el cual, al pulsar sobre él, es posible enviar vía email, servicios de mensajería, whatsapp, etc., los datos relativos a cada dispositivo WIKEY a otro usuario, que podrá incluirlo en su propia App LASIAN Wi-Fi CONTROL.



1.7.2. AJUSTES APP LASIAN WI-FI CONTROL

 ▲ Ajustes 	
Gestión Cuenta	>
Restaurar App	>
Vuelva a habilitar el tutorial	>
Gestión Notificaciones	>
Cambio de Idioma	>
Info App	>
descarga instrucciones	>
Centro de ayuda	>

Đ.

- Gestión Cuenta: Para crear nueva cuenta, o para Login/Logout de la sesión.
- **Restaurar App**: Reset de la App.
- Vuelva a habilitar el tutorial: Permite rehabilitar el tutorial de la aplicación.
- Gestión Notificaciones: Activar las notificaciones vía email o Push.
- Cambio de Idioma: Seleccionar el idioma de la App.
- Info App: Visualiza la versión del software de la App.
- **Descarga instrucciones**: Permite descargar el manual de usuario que explica cómo utilizar la App. Pulse el icono de guardar para almacenar el manual en la memoria interna de su smartphone.
- Centro de ayuda: Enlace a la página web de ayuda.



1.7.3. AJUSTES DISPOSITIVO

 Configuración del dispos 	
Nombre dispositivo	>
Icono	>
Habilitación Asistencia Remota	С
Widget	>
Ajustes Menú	>
Ajustes info	>
Elimina Dispositivo	>
Coordenadas GPS	>
Info	>
Info Wifi	>

- Nombre dispositivo: Permite modificar el nombre del dispositivo.
- Icono: Permite modificar el icono de visualización de la unidad en la página de inicio.
- Habilitación Asistencia Remota: El usuario activa o desactiva la posibilidad de recibir asistencia ténica remota desde fábrica.
- Widget: Permite seleccionar los widgets que aparecen en la pantalla principal de gestión del dispositivo.
- Ajustes Menú: Permite personalizar la visualización de las funciones del menú. Algunas funciones pueden no estar disponibles debido a la configuración del sistema de calefacción. Ver apartado "13.4.7.4. Pantalla Menú".
- Ajustes info: Permite personalizar la visualización de los valores del sistema en el menú de información. Ver apartado "13.4.7.3. Pantalla Info".
- Elimina Dispositivo: Para eliminar el dispositivo de la App.
- **Coordenadas GPS**: Permite introducir manualmente la latitud y longitud del lugar donde se instala el equipo. De esta forma se obtendrá información meteorológica del lugar.
- Info: Visualiza las versiones de firmware de la placa electrónica de la estufa/caldera, y del dispositivo.
- Info Wifi: Información sobre la red de internet a la que está conectado el dispositivo. Esta información solo es visible si estás bajo la misma red que el dispositivo.



1.7.4.- PANTALLA INICIO

Al pulsar sobre el nombre del dispositivo en el listado de dispositivos de la página principal, se accede a la pantalla de inicio.



La página principal permite:

- Ver el estado de funcionamiento del sistema, y sus posibles errores.
- Ver la temperatura actual.
- Visualizar y modificar la consigna de temperatura (pulsando sobre + /). Para modificar la consigna hay que pulsar sobre el candado rojo
 unos segundos hasta desbloquearlo
 .
- Visualizar los diferentes Widgets seleccionados.
- Encender, apagar y desbloquear el equipo.



1.7.4.1. PANTALLA PROGRAMACIÓN HORARIA

Accediendo al menú Crono puedes configurar la función de gestión del sistema de dos formas distintas (Modo Crono y Modo 24Heating).

	Crono		24H	
	0		0)
	â			
 Solo un modo Chr función C desactiva 	modo por t ono está ha hrono en el da. Si el mo	tiempo puede abilitado, ase panel de con do 24Heatin	e estar activ gúrese de c itrol esté g está habi	vo. Si el que la litado,
asegúrese control es están gara	e de que la f té desactiva antizados si	^f unción Chroi ada. Ambos i la red Wi-Fi	no en el pai funcionami puede acce	nel de entos eder a
memet				
	~	~		_

Modo Crono activado Modo 24Heating apagado

Accediendo al menú <u>CRONO</u>, existen tres modalidades de programación, donde se pueden ajustar tres franjas horarias diferentes para encender/apagar la estufa:

- Semanal: Un mismo programa para todos los días de la semana (Lunes a Domingo).
- Diario: Un programa diferente para cada día de la semana.
- Fin de semana: Un mismo programa de Lunes a Viernes, y otro programa diferente para Sábado y Domingo.

Pulsando en

0



Cada vez que se actualiza esta función hay que pulsar el botón "Guardar" que aparece en la parte inferior de la pantalla. Para restablecer la franja horaria utilice la papelera que aparece deslizando hacia la derecha la franja horaria.



El estado de la programación horaria (activada/desactivada) se muestra en la pantalla principal del dispositivo:



Pulsar GUARDA para grabar los cambios realizados.

La función **24HEATING** permite gestionar la calefacción doméstica, mediante la determinación de tiempos y temperaturas o potencias, en función de las necesidades diarias. El asistente le pregunta qué nombre quiere dar a la programación semanal y se le hacen unas sencillas preguntas de rutinas diarias.

6







Se le da la posibilidad de elegir la temperatura deseada para las tres franjas horarias disponibles.

¢	24Heating	Ċ
	Elegir qué configurar	
	TERMOSTATO AMBIENTE	
Ø	Eco	18°C
٨	Comfort	22°C
٨	Comfort +	24°C
	Continuar	7
	Crono Craficos info	Menu

Una vez se han contestado a las preguntas y se han seleccionado las preferencias de usuario, el asistente elabora una programación semanal de acuerdo a lo introducido en la aplicación:

	◆				じ
	Finde -	+	D	- 0	
	C	00 12	00	18:00	Botones de gest
Selección y creación	Lunes				
e programa de alefacción	OFF	18°C	18°C	21.5°C	
Eropias bararias dal	OFF	18°C	18°C	24°C	
programa	Miércoles OFF	18°C	18°C	24°C	
	Jueves	10*0	1000	24*0	
	Viernes			24 0	
	OFF	18°C	18°C	24°C	
	OFF	21.5°	21.5°C	24°C	
	Inicio	Crono Grát	ficos	1 Men	u



En esta misma pantalla principal, es posible gestionar las diferentes franjas horarias:

- Gestión de programas 24HEATING: el menú desplegable de la parte superior izquierda muestra los programas establecidos por el usuario. Seleccione la nube para habilitar el programa. Pulse sobre el símbolo para modificar las temperaturas de cada grupo.
- 2. **Añadir franja horaria:** Seleccionando el botón el botón se puede dividir una franja horaria, tal y como se muestra en las imágenes:



0 m

=

Pulsando el símbolo "+" se divide la franja en dos, manteniendo los mismos ajustes que la franja inicial.



3. Eliminación de franjas horarias: Seleccionando el botón franja horaria, tal y como se muestra en las imágenes:





4. Actualización de los cambios: Mediante el botón Se sincrónica el 24Heating con el dispositivo. Asegúrese de pulsar este botón cada vez que realice un cambio, de lo contrario, se perderán los datos configurados.

Pulse el símbolo "-" para eliminar la franja horaria seleccionada.

ES



5. **Copia de una franja horaria:** Seleccionando el botón se pueden copiar franjas horarias de un día a otro. Cuando termine, pulse el botón de confirmación en la parte inferior de la página.



6. **Modificación de la franja horaria:** pulsando en una franja horaria se accede al menú de gestión. Las franjas horarias no se pueden establecer por debajo de una hora de funcionamiento.

		C
Finde • +		¢
05:00 12	:00 18:00	Č.
Lunes		
Ajustes		
inicio y finalización		
Comienza el tiempo 17:00	Hora de finalizac 23:00	ión
Comienza el tiempo 17:00	Hora de finalizac 23:00 COMF	-ión

12.7.4.2. PANTALLA DE GRÁFICOS

En esta pantalla es posible visualizar un histórico de valores guardados en el Cloud Server. Se pueden visualizar de dos maneras:

• **DIARIO**: Representación gráfica de diferentes valores a lo largo de un día. Es posible seleccionar el día (de entre los últimos 7 días), las horas y las variables a visualizar, pulsando en la tecla **NUEVA TABLA**.





• **PERÍODO**: Representación gráfica de las horas de funcionamiento del equipo durante los últimos siete días. Es posible elegir una fecha desde un año atrás. Pulsando en cada barra del gráfico se visualiza la fecha y las horas de funcionamiento de ese día.





En la pantalla INFO, es posible visualizar los valores guardados en la placa electrónica del equipo.

También se visualiza el contacto de Lasian Tecnología del Calor S.L., para solicitud de asistencia técnica.

Pulsando el icono 🖾 se abrirá el programa de correo electrónico del Smartphone y se podrá enviar un email.

ASIAN[®]



- Gestión Potencia: Permite cambiar la potencia de combustión del equipo. Esta opción sólo es accesible si el usuario está conectado a la misma red Wi-Fi que el Módulo Lasian Wi-Fi.
- Gestión Termostato: Permite modificar la consigna de temperatura del equipo.
- Lista de últimos errores: Permite visualizar un listado de los últimos errores registrados en la estufa.



TABLE DES MATIÈRES

1. LASIAN WI-FI CONTROL	26
1.1 ARCHITECTURE DU SYSTEME	26
1.2 CONNEXION LOCALE ET CONNEXION A DISTANCE	27
1.3. INSTALLATION	28
1.4. CRÉATION D'UN NOUVEL UTILISATEUR	29
1.5. AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL	30
1.6. RECHERCHER UN APPAREIL	33
1.7. PAGE D'ACCUEIL	34
1.7.1. MY LASIAN 1.7.2. PARAMÈTRES APP LASIAN WI-FI CONTROL 1.7.3. RÉGLAGE APPAREIL 1.7.4. ÉCRAN DE DÉMARRAGE	35 36 37 38



1. LASIAN WI-FI CONTROL

Le panneau de commande situé à l'arrière du poêle comprend un module Wi-Fi permettant la connexion à l'application « Lasian Wi-Fi Control ».

Le dispositif module Wi-fi connecte grâce au Wi-Fi le poêle à internet, en permettant à l'utilisateur la télécommande du poêle. Elle se fait à travers l'App "Lasian Wi-Fi Control", gratuite et disponible sur Google Play pour Android et App Store pour IOS.

Grace à cette application il est possible d'allumer, éteindre et débloquer le poêle, réaliser des programmes horaires, modifier consigne de température, consulter un historique d'heures de fonctionnement, réception de alarmes grâce au email ou par notifications push-up.

1.1 ARCHITECTURE DU SYSTEME

L'architecture se présente en 3 macros-système:

- PANNEAU DE COMMANDE (Wikey): Périphérique matériel assurant l'interface entre la carte de commande électronique du poêle et le routeur WI-FI local.
- SERVER CLOUD: Serveur Web qui permet le stockage de données et joue le rôle de centre étoile dans la communication à distance.
- LASIAN Wi-Fi CONTROL: Application par smartphone disponible sur Google Play et sur AppStore gratuitement, ce qui à l'utilisateur de connecté à son système de chauffage.





1.2 CONNEXION LOCALE ET CONNEXION A DISTANCE

La connexion à l'appareil peut se faire localement et à distance:

Connexion Locale

La connexion entre le panneau de commande et l'application s'effectue par l'intermédiaire du réseau domestique WiFi uniquement si les deux appareils sont connectés au même réseau WiFi.



Connexion à distance

On parle de connexion à distance quand, au moment de l'utilisation de l'application, l'utilisateur est absent. Dans ce cas, l'application tire parti de la couverture de données de votre smartphone et du Serveur Cloud permettant la triangulation du signal et de gérer le module à distance. Les temps de connexion peuvent varier en fonction du trafic sur le réseau de données, des conditions de connexion au réseau et du trafic sur le serveur. Dansle pire des cas, les temps de connexion peuvent être 5 minutes en retard.





1.3. INSTALLATION

i

- Assurez-vous que le poêle est connecté à l'alimentation.
- CCommunication WiFi: Si le LED Wifi est allumée, la communication avec l'App est correcte et l'appareil communique correctement.

LASIAN garanti le fonctionnement de l'appareil uniquement avec les câbles fournis.





1.4. CRÉATION D'UN NOUVEL UTILISATEUR

• Téléchargez et installez l'application LASIAN Wi-Fi CONTROL sur votre Smartphone depuis Google Play (Android) ou Apple Store (IOS). Il est également possible de télécharger-la en scannant le code QR suivant:

Système d'exploitation Android



Système d'exploitation IOS



- Tout d'abord, il est recommandé de déconnecter les données mobiles de votre téléphone et de vous connecter au réseau WiFi disponible.
- Sélectionnez la langue une fois l'application lancée.

*	Choose your device	•	Choisissez votre appareil	
	Personal Account		Compte personnel	
N	ame		Nom	
	Select your language		Nom de famille	
	Deutsch		Adresse E-mail	
	Français		Mot de passe	9
Γ	Slovenský	ШE	Créer Login	
	SAVE		Mot de passe oublié	
	I accept the privacy policy of the LASIAN WI-FI CONTROL		J'accepte la politique de confidentialité de LASIAN Wi-Fi CONTROL	

Entrez un e-mail et un mot de passe valides et appuyez sur "CRÉER" ou "LOGIN" si le compte existe déjà.



1.5. AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

- Pour ajouter un **nouvel appareil**, appuyez sur **"AJOUTER WIKEY**" et suivez les instructions du didacticiel.
- Pour ajouter un <u>appareil déjà configuré</u>, appuyez sur "Appareil existant", puis continuez dans la section 12.6.- Rechercher un appareil.

¢	Choisissez votre appareil				
	Chois	sissez votre appareil			
[Q	Appareil existant			
		AJOUTER WIKEY			
[# # 1 # 1	AJOUTER PINKEY			
	 •	AJOUTER LASIAN WI-FI CONTROL			

- Appuyez sur le bouton (c) de l'appareil pendant trois secondes jusqu'à ce que les 3 LED commencent à clignoter, puis appuyez sur la touche (b) et le LED Wi-Fi (a) commencera à clignoter.
- L'appareil commencera à générer un Wi-Fi virtuel appelé "Wi-Fi_4HEAT".
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi virtuel "Wi-Fi_4HEAT" (Paramètres du Smartphone → Paramètres Wi-Fi).



Choisissez votre appareil	Choisissez votre appareil
pendant 3 secondes et lorsque les 3 leds clignotent appuyez sur le bouton . Lorsque le voyant commence à clignoter, connectez le smartphone au réseau " WI-FI 4HEAT "	inserer le PIN 📀 et un nom d'appareil Par exemple : Salle à manger
	Paramètres avancés >
Suivant	
Retour	

Pour identifier l'appareil lors des connexions suivantes, entrez un code PIN à six chiffres (par exemple, 123456) et le nom que vous souhaitez pour l'appareil.

Le nom de l'appareil peut être modifié ultérieurement, mais pour modifier le code PIN, vous devez répéter le processus de configuration du périphérique.

- Attendez quelques secondes jusqu'à ce que lesLEDs soient fixées.
- Connectez-vous au réseau wi-fi de la maison pour terminer la configuration, puis appuyez sur SUIVANT, et OK.

FR

i





1

Si l'installation ne termine pas correctement, appuyez sur la touche de configuration (c) pendant trois secondes (uniquement si les 3 LEDs verts ne clignotent pas), puis appuyez sur la touche (b) pendant 10 secondes et redémarrez le processus.

Fermez et redémarrez l'application sur votre Smartphone.

1.6. RECHERCHER UN APPAREIL

Dans la section "APPAREIL EXISTANT", il est possible:

- Connecter à un appareil **WIKEY** en entrant le code PIN <u>à la condition que le module Wi-Fi</u> <u>est connecté au même réseau Wi-Fi que le Smartphone.</u>
- Il est également possible de se connecter à distance à un appareil WIKEY. Pour ce faire, appuyez sur "Rechercher sur LASIAN.connect ", puis entrez l'ID et le code PIN de l'appareil configuré.

 Choisissez votre appareil 	 Choisissez votre appareil 	 myLASIAN
	Pour ajouter un appareil existant,	Qube 12
Pour ajouter un appareil existant, sélectionnez-le ou trouvez-le sur LASIAN connect grâce à son ID et	sélectionnez-le ou trouvez-le sur LASIAN.connect grâce à son ID et code PIN	Id :17020507 Pin :123456
code PIN	Rafraichir	Qube 8
Rafraichir	Insertion de l'appareil	Id :17021295 Pin :123456
		Sigma 18
Rechercher sur LASIAN.connect	ID de l'appareil	Id :17021259 Pin :123456
Retour	Insérer le PIN	
	EFFACER OK	



1.7. PAGE D'ACCUEIL

La liste des appareils connectés est affichée sur la page d'accueil avec leur nom, la température et l'état de fonctionnement de chaque appareil.

> Accès aux paramètres de

l'appareil associé

	Home	e Page	L N	2
Qube 12			0	
Qube 8		0	پ Setting	
Sigma 18 23°C			Ç) 🕕	
		Paramétres	Smart Thermo	istat

Information de l'état LEDs:

- Rouge: Appareil OFF .
- Vert: Appareil ON . Orange: Appareil
- . BLOQUÉ
- Gris: Appareil non connecté

En faisant glisser l'icône LED vers la gauche, l'icône de configuration de l'équipement apparaît. En appuyant dessus, vous accédez à la configuration de l'équipement.



Ce menu permet de configurer un autre appareil. Voyez la section 13.5 "Ajouter un nouvel appareil".



Cet écran affiche une liste de tous les appareils configurés, avec leurs identifiants (ID et PIN).



Menu des paramètres avec différents sous-menus pour la configuration de l'application.



L'icône 🗘 indique la nécessité de mettre à jour l'appareil. La première mise à jour doit être effectuée sur le même réseau Wi-Fi que l'appareil. Le reste peut être mis à jour à distance.



1.7.1. My LASIAN

Cet écran affiche une liste de tous les appareils configurés, avec leurs identifiants (ID et PIN).

•	myLASIAN	◆	myLASIAN	
Qube 12		1		
ld : 21018907 Pin : 041266	<		<	



FR



1.7.2. PARAMÈTRES APP LASIAN WI-FI CONTROL

 Paramètres 	
Gestion des comptes	>
Restaurer App	>
Réactiver le didacticiel	>
Gestion des notifications	>
Changer la langue	>
Info App	>
téléchargement des instructions	>
Centre d'aide	>

- Gestion des Comptes: Menu qui permet de créer un nouveau compte ou se connecter/déconnecter de la session.
- **Restaurer App**: Permet de réinitialiser l'application à la configuration par défaut.
- Réactiver le didacticiel: Permet de réactiver le tutoriel d'utilisation de l'application.
- Gestion des Notifications: Permet d'activer les notifications sur l'état du système de chauffage.
- Change la langue: Seleccionar el idioma de la App.
- Info App: Permet de visualiser la version de l'application smartphone installée.
- **Téléchargement des instructions:** Permet de télécharger le manuel d'utilisation expliquant l'utilisation de l'application. Appuyer sur l'icône sauvegarde pour enregistrer le manuel dans la mémoire interne du smartphone.
- Centre d'aide: Lien vers la page web d'aide.



1.7.3. RÉGLAGE APPAREIL

🔨 Réglage de l'appareil	
Nom de l'appareil	>
Icône	>
Activation de l'assistance à distance	
Outils	>
Menu Paramètres	>
Infos sur les paramètres	>
Supprimer l'appareil	>
Modifier la méteo	>
Info	>
Info Wifi	>

- Nom de l'appareil: Permet de changer le nom de l'appareil.
- Icône: Permet de changer l'icône d'affichage du module sur l'écran d'accueil.
- Activation de l'assistance à distance: L'utilisateur autorise la possibilité de recevoir une assistance technique à distance.
- **Outils (Widget)**: Permet de personnaliser les Widgets qui apparaissent sur l'écran principal de gestion des appareils.
- **Menu Paramètres**: Permet de personnaliser l'affichage des fonctions du menu. Certaines fonctions ne peuvent pas être disponibles en raison de la configuration du système de chauffage. Voir section 12.4.7.4. Écran Menu.
- **Info sur les paramètres:** Permet de personnaliser l'affichage des valeurs système du menu d'information. Voir section 12.4.7.3.-Écran Info.
- Supprimer l'appareil: Permet de supprimer l'appareil actuellement sélectionné de l'application.
- Modifier la Météo: Permet de saisir manuellement la latitude et la longitude du lieu d'installation de l'équipement. De cette façon, les informations météorologiques du lieu seront obtenues.
- Info: Informations techniques concernant le code produit de la carte de contrôle et la version du firmware du module.
- Info Wi-Fi: Permet de visualiser les versions du firmware de la carte électronique du poêle et du dispositif.

FR



1.7.4. ÉCRAN DE DÉMARRAGE 🔝

En cliquant sur le nom de l'appareil dans la liste des appareils sur l'écran d'accueil, vous accédez à l'écran de démarrage.



La page principale permet:

- Voir l'état de fonctionnement du système et ses éventuelles erreurs.
- Voir la température actuelle.
- Visualiser et modifier la consigne de température (en cliquant sur + / -). Pour modifier la consigne, appuyer quelques secondes sur le cadenas rouge [▲] jusqu'à ce qu'il se débloqué [▲]
- Visualiser les différents Widgets sélectionnés.
- Allumer, éteindre et débloquer l'équipement.

FR



FR

1.7.4.1. ÉCRAN PROGRAMMATION HORAIRE

En accédant au menu Chrono, vous pouvez définir la fonction de gestion du système dans deux modes différents (Mode Chrono y Mode 24Heating).

	•	Normandía CEIS	s 🕐			
	Ch	rono	24H			
	① Chrono e 24Heating e des version Chrono de l intégré de l' l'application domestique	st une version simplifiée al est la version complète. L'ac s désactive l'autre. Avant d application, assurez-vous d appareil est désactivé. Les i ne fonctionnent que si le r e peut accéder à Internet	ors que ctivation d'une 'activer un que le Chrono Chrono de chseau Wi-Fi			
	Home	Chrono Graphiques	info Menu			
Appuyer sur 🕜	pour accéder à	la modification de l	a fonction sou	haitée.		
Mode Chrono activé		Crono	24H		Mode 24He désactivé	ating

En entrant dans la fonction CHRONO, il existe trois modes de programmation, où vous pouvez définir trois créneaux horaires différents pour allumer et éteindre le poêle:

- Semaine: Le même programme pour tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche). •
- Journalier: Un programme différent pour chaque jour de la semaine. •
- Weekend: Le même programme du lundi au vendredi, et un programme différent le samedi • et le dimanche.



FR

Chaque fois que cette fonction est mise à jour, appuyez sur le bouton "Enregister" qui apparaît en bas de l'écren. Pour réinitialiser le créneu horaire, utilisez le panier qui apparaît avec le touche à glissière à droite du créneau horaire.



L'état de la programmation l'horaire (activé/desactivé) s'affiche sur l'écran principal de l'appareil:



Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications efectutées.

La fonction **<u>24HEATING</u>** permet, via une procédure guidée, de gérer le chauffage domestique, de régler les heures et les températures en fonction des besoins quotidiens. Au cours de l'assistant, quelques questions simples de la routine quotidienne sont posées, à l'aide desquelles le programme 24Heating définit le programme hebdomadaire.



FR





Il est possible de choisir le température pour les trois bandes disponibles:

€	24Heating	Ċ
	Choisir quoi définir	
	THERMOSTAT AMBIANCE	
Ø	Eco	18°C
	Comfort	22°C
٨	Comfort +	24°C
	Suivant	
Home	Chrono Graphiques info	Menu

Une fois que les questions ont été répondues et que les préférences de l'utilisateur ont été sélectionnées, l'assistant prépare un programme hebdomadaire en fonction de ce qui est entré dans l'application:

	Ł		Ċ	
	Weekend -	+ D -	- 0	
	06:0)	:00	Boutons de gestion
	Lundi			
Choix et création d'un programme de	OFF	21.5°C	24°C	
chauffage	Mardi			
	OFF	21.5°C	24°C	
	Mercredi			
programme	OFF	21.5°C	24°C	
1 0	Jeudi			
	OFF	21.5°C	24°C	
	Vendredi			
	OFF	21.5°C	24°C	
	Samedi			
	OFF	21.5° 21.5°C	24°C	
	Home C	hrono Graphiques info	Menu	



Sur ce même écran principal, il est possible de gérer les différents créneaux horaires:

- 1. Gestion des programmes 24HEATING: Le menú déroulant en haut à gauche affiche les programmes définis par l'utilisaterur. Appuye 💋 r le symbole pour changer les températures de chaque bande.
- Ð 2. Ajouter d'une plage horaire: En selectionnant le bouton vous povez diviser un groupe horarire, comme le montrent les images:



Appuyer sur le symbole "+" divise la bande en deux, en conservant les mêmes paramètres que le bande initiale.



3. Suppresion des plagues horaires: en sélectionnant le bouton peut être supprimée, comme indiqué dans les images:

une plague horaire





0 24Heating est 4. Mettre à jour les modifications: En appuyant sur le bouton synchronisé avec l'appareil. Veillez à appuyer sur synchronisé chaque fois qu'un changement est effectué.

Appuyer sur le symbole "-", pour supprimer le créneau horaire sélectionné.

FR



5. **Copier une plague horaire:** Sélectioner le bouton possibilité de copier la plage horaire du jour au lendemain. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur le bouton de confirmation en bas de la page.



6. **Changement de la plague horaire:** Appuyer sur une plage horaire pour acceder au menú de gestión, comme indiqué para l'image.

◆	Ċ
Finde - +	
C 06:00 12:	00 18:00
Lunes	
Paramètres Faites glisser les pointeurs pour modifier l'heure de début et de fin	
Temps commence	Heure de fin
17:00	23.00
	20.00
Mode	COMFORT



1.7.4.2. VISUALISATION GRAPHIQUE

Cette section présente les graphiques des valeurs enregistrées sur le Cloud Server. Il existe deux types de vues disponibles:

• JOURNALIER: Représentation graphique de différentes valeurs au cours d'une journée. Il est possible de sélectionner le jour (des 7 derniers jours), les heures et les variables à afficher, en cliquant sur la touche NOUVEAU GRAPHIQUE.





• **PÉRIODE:** Représentation graphique des heures de fonctionnement de l'appareil au cours des sept derniers jours. Il est possible de choisir une date d'il y a un an. Cliquer sur chaque barre du graphique affiche la date et les heures de fonctionnemet pour ce jour.





1.4.7.3. ÉCRAN INFO



Sur l'écran INFO, il est possible de visualiser les valeurs enregistrées sur la carte électronique de l'équipement.

Il est également possible de consulter le contact Lasian Tecnología del Calor S.L. pour demander une assistance technique.

En appuyant sur l'icône 🖾 ouvrira le programme de messagerie du Smartphone et vous pourrez envoyer un e-mail.



- **Gestion Puissance**: Dans ce menu, il est possible de modifier la puissance de combustion de l'équipement. Cette option seulement est accessible si l'utilisateur est connecté au même réseau Wi-Fi que le module Wi-Fi Lasian.
- Gestion Thermostat: Permet de modifier la consigne de température de l'équipement.
- Liste des dernières erreurs: Vous permet d'afficher une liste contenant les dernières erreurs.



El fabricante no asume responsabilidades sobre daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas producto de accidentes que no sean exclusivamente de la estufa en sí como unidad individual.

NOTA: El fabricante se reserva el derecho de modificaciones en sus productos sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la estufa.

Separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

