

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON JUNTA ANCHA (+10mm).

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL COVERINGS WITH WIDE JOINTS (+10mm).

INSTRUCTIONS DE POSE DE REVÊTEMENTS AVEC JOINT LARGE (+10mm).



1. Comprobamos la superficie de la pared: debe estar lisa, estar limpia y sin pintar. Si está pintada deberemos picar bien su superficie para mejorar el agarre.
2. Tomamos un primer nivel.
3. Preparamos el cemento cola: mezclamos el Colaver con agua y batimos hasta conseguir la consistencia deseada.
4. Aplicamos el cemento cola a la pared con la llana dentada. Podemos usar la caja de plástico cortada en tiras para evitar manchar las filas inferiores.
5. Mezclar piezas de distintas cajas/palets para combinar bien todos los formatos y colores.
6. Encolamos la pieza (doble encolado) y comenzamos a colocar el material. Si la pared a cubrir tiene esquinas debemos empezar por ellas.
7. Colocamos la piezas siguiendo el nivel y añadimos las crucetas.
8. Ajustamos la posición con la ayuda de la maza de goma y golpeamos suavemente toda su superficie.
9. Dejaremos pasar 24 horas para proceder al rejuntado.
10. Preparamos el mortero: mezclamos el Morver del color deseado con agua y batimos hasta conseguir la consistencia deseada.
11. Llenamos la pistola con la mezcla, rellenamos las juntas con la cantidad deseada y esperamos a que se sequen. Debemos evitar manchar la pieza y en tal caso dejar la mancha hasta que se seque el mortero (3-4 horas) para luego limpiarlo.
12. Una vez seco el mortero, pasamos un llaguero o similar.
13. Repasamos las juntas con un cepillo o brocha para eliminar el exceso de mortero.



1. Check the surface of the wall on which you will install the wall covering. It should be smooth, clean and not painted. If painted, the wall should first be roughed down in order to improve the adhesion.
2. First check the level.
3. Prepare the adhesive mortar: mix Colaver with water until the consistency is as desired.
4. Use the toothed trowel to cover the wall with adhesive mortar. We can help ourselves with the plastic box cut into small pieces to avoid staining the lower rows.
5. In order to make a good combination of pieces of all sizes and colours, we recommend mixing pieces from different boxes/pallets.
6. Butter the stone (buttering and floating technique) and start placing the material. If the wall has corners, we recommend starting with these.
7. Place the piece ensuring it is level and add spacers.
8. Use a rubber mallet to adjust the position and tap gently on its entire surface.
9. Wait for 24 hours before starting to grout.
10. Prepare the mortar: mix Morver in the desired color with water until the consistency is as desired.
11. Fill the grout gun with the mix, fill the joints with the desired quantity and let dry. Avoid smearing mortar on the pieces. If you do, let the mortar dry (3-4 hours) and then clean it.
12. Once the mortar is dry, use a brick jointer or similar.
13. Use a brush to remove excess mortar from the joints.



1. Vérifier la surface sur laquelle va être pose le revêtement, elle doit être lisse et propre, sans traces de peinture. Si le mur est peint il faudra poncer ou décaper la peinture pour avoir une meilleure adhérence.
2. Prendre un premier rang à niveau.
3. Préparer le ciment colle: mélanger le Colaver avec de l'eau et mélanger jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
4. Etaler le ciment colle avec l'aide d'une truelle dentelée. Nous pouvons utiliser la boîte en plastique découpée en petits morceaux pour éviter de tacher les rangées inférieures.
5. Pour un meilleur résultat, mélanger des pièces de différentes boîtes/palettes et combiner tous les formats et coloris.
6. Etaler une légère couche sur le dos de la plaquette (double encollage) et commencer à poser le matériel. Si la surface à couvrir contient des angles il faut commencer par là.
7. Poser la plaquette suivant le niveau et ajouter les croisillons.
8. Ajustons la position avec l'aide d'un maillet en caoutchouc tapoter sur toute la surface.
9. Laisser passer 24 heures avant de jointoyer.
10. Préparer le mortier: mélanger le Morver de la couleur choisie avec de l'eau et mélanger jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
11. Remplir le pistolet, remplir les joints avec la quantité désirée et attendre qu'ils sèchent. Eviter tacher les pièces, mais si tel était le cas laisser sécher le mortier (3-4 heures) et ensuite nettoyer.
12. Un fois le mortier sec, passer un fer à joint ou similaire
13. Nettoyer les joints avec une brosse ou un pinceau pour enlever les excédants.